

GAMEPC
GAMING

M238E

24 Gaming Monitor



GUÍA DE USUARIO
USER GUIDE

Descripción del producto:

El M238E es un monitor Gaming de 23.8", que te ofrece una combinación de experiencia sin precedentes para que disfrutes de tus mejores juegos, comodidad para tus ojos y gran nitidez de imágenes.

Su pantalla está optimizada para reducir la emisión de ondas de luz azul y minimizar el parpadeo, protegerá tus ojos para que puedas estar más tiempo jugando a tus juegos frente a la pantalla. No pierdas detalle.

Tus Juegos cobrarán vida y ofrece imágenes más realistas. Si lo tuyo es el gaming a gran nivel con un tiempo de respuesta de 1ms jugarás con mayor fluidez. Incluye altavoces traseros.

Contenido del embalaje:

- M238E
- Guía de usuario
- Base y tornillos
- Adaptador de corriente 12V/3A
- Cable HDMI
- Cable Jack 3.5mm

Nota:

Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

Entradas, Salidas y Conexiones:

1. Entrada HDMI

Si su PC tiene salida de video HDMI, conecte el cable HDMI suministrado entre la entrada HDMI del monitor y la salida HDMI del PC.

2. Entrada VGA

Si su PC tiene salida de video VGA, adquiera un cable VGA y conéctelo entre la entrada VGA del monitor y la salida VGA del PC.

3. Entrada Audio Jack 3.5mm

Si desea reproducir la música por los altavoces internos del monitor estando el PC conectado al monitor mediante cable VGA conecte el cable Jack 3.5mm suministrado entre la entrada de audio Jack 3.5mm del monitor y la salida de audio del PC. Nota: Entrada disponible solo si monitor y PC están conectados mediante cable VGA)

4. Entrada DC

Conecte el cable del alimentador suministrado a la entrada DC del Monitor y conecte el adaptador a una toma eléctrica del hogar.

Funciones Botonera:

Botón Encender / Apagar: Si desea encender el monitor presione el botón de encendido / apagado, si desea apagar el monitor vuelva a pulsarlo.



Botón M: Se despliega el menú OSD en la pantalla. Una vez dentro tiene también la función de aceptar o acceder a las funciones interiores.



ES

Botón E: Permite salir del menú actual o salir del menú OSD.



Botones dirección Arriba / Abajo: El botón dirección arriba y abajo te permite moverte entre los distintos menús y modificar valores. Si no estás dentro del Menú OSD, abajo permite habilitar / deshabilitar HDR, arriba permite modificar el contraste del monitor.



Menú OSD:

El menú OSD del monitor proporciona varios ajustes para el monitor, tales como color, brillo y contraste, etc

Menu Principal	Icono	Submenu	Sub-submenu	Descripción
LUMINOSIDAD		BRILLO		Ajusta brillo en pantalla
		CONTRASTE		Ajusta contraste en pantalla
		ECO	ESTANDAR	Ajusta iluminación adaptada al uso normal
			JUEGO	Ajusta iluminación adaptada al uso en juegos
			PELICULA	Ajusta iluminación adaptada para películas
			INTERNET	Ajusta iluminación adaptada para internet
		DCR	ENCENDIDO	Habilita DCR
			APAGADO	Deshabilita DCR
IMAGEN		HDR	ENCENDIDO	Habilita HDR
			APAGADO	Deshabilita HDR
		POSICIÓN H		Ajusta posición de imagen horizontalmente
		POSICIÓN V		Ajusta posición de imagen verticalmente
		RELOJ		Ajusta la frecuencia de imagen
		ENFOQUE		Ajusta el enfoque en la imagen
COLOR		COLOR	ASPECTO	Ajusta el ancho en la imagen
			4:3	Ajusta automáticamente la relación aspecto a 4:3
			NORMAL	Ajusta el color en tonos estándares
			CALIDO	Ajusta el color en tonos cálidos
			FRIO	Ajusta el color en tonos fríos
			USUARIO	Habilita el ajuste del color personalizado
		ROJO		Ajusta valores de rojos
		VERDE		Ajusta valores de verdes
OSD		AZUL		Ajusta valores de azules
		MODO AZUL BAJO	ENCENDIDO	Habilita filtro bajo en azules
			APAGADO	Deshabilita filtro bajo en azules
		IDIOMA		Permite seleccionar el idioma que se muestra en el menú OSD
		POSICIÓN H		Ajusta posición del menú OSD horizontalmente
		POSICIÓN V		Ajusta posición del menú OSD verticalmente
		TIEMPO OSD		Ajusta el tiempo del menú OSD
REINICIAR		TRANS		Ajusta la transparencia del menú OSD
		AJUSTE AUTO		Realiza un auto ajuste de la imagen en todos sus valores
		AJUSTE COLOR		Realiza un auto ajuste del color de imagen en todos sus valores
EXTRA		REINICIAR		Restaura la configuración a sus valores por defecto
		ENTRADA	HDMI	Selecciona la entrada HDMI
			DP	Selecciona la entrada DisplayPort
		SILENCIO	ENCENDIDO	Habilita sonido
			APAGADO	Deshabilita sonido
		VOLUMEN		Ajusta el volumen de los altavoces

Especificaciones técnicas:

Modelo	GM-M238E
Tamaño	23.8"
Pantalla	FHD VA
Resolución	1920*1080
Frecuencia	75Hz
Ángulo de visión	H:178° V:178°
Brillo	250cd/m2
Contraste	1000:1
Tiempo de respuesta	1ms
Entrada	VGA + HDMI + Conector de audio 3,5mm
Salida	No
Altavoces traseros	2 * 3W
Entrada de alimentación	DC 12V/3A
Consumo	≤30W
Consumo en espera	≤0.5W
VESA	75 mm * 75 mm
Antiparpadeo	Soportado
Filtro Luz azul	Soportado
HDR	Soportado
Freesync	No

Soporte Técnico:

Para más información sobre la instalación y configuración de este producto diríjase a nuestra web www.game.es o abra un ticket de soporte.

Seguridad y Mantenimiento:

- Coloque siempre este dispositivo sobre una superficie estable. De lo contrario, podría caerse y dañarse.
- No use este producto en lugares con altitud superior a 2000m, tenga en cuenta el voltaje de uso indicado en la parte trasera del monitor.
- No conecte el cable de alimentación a una toma de red eléctrica con las manos mojadas.
- En caso contrario, puede producirse una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que la toma de red eléctrica del hogar tiene toma de tierra porque un contacto deficiente puede provocar un incendio.
- Utilice siempre el cable de alimentación suministrado.
- No utilice otro compatible o dañado. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Cuando limpie el dispositivo, asegúrese de desconectar el cable de alimentación, use un paño suave en lugar de químicos industriales para limpiar el dispositivo, asegúrese de no dejar entrar agua en el dispositivo.
- No desmonte este dispositivo sin permiso.
- En caso de fallo, asegúrese de ponerse en contacto con una persona de servicio técnico para solucionarlo.
- El desmontaje no autorizado de este dispositivo puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. En caso de olor o ruido raro en este dispositivo, asegúrese de desconectar el cable de alimentación y contactar con el servicio técnico autorizado.
- Cuando este dispositivo esté inactivo durante mucho tiempo, asegúrese de apagarlo. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Product description:

The M238E is a 23.8 "Gaming monitor, which offers you an unprecedented combination of experience for your enjoyment of your best games, comfort for your eyes and great image sharpness.

Its screen is optimized to reduce the emission of blue light waves and minimize flickering, it will protect your eyes so you can spend more time playing your games in front of the screen. Do not miss detail.

Your Games will come alive and offer more realistic images. If your thing is high-level gaming with a response time of 1ms you will play more fluently. It includes rear speakers.

Packaging Content:

- M238E
- User's Guide
- Base and tormillos
- 12V / 3A power adapter
- HDMI cable
- 3.5mm Jack Cable

Note:

Make sure your packaging contains the items described above. If you find that any item is missing or damaged, please contact your dealer.

Inputs, Outputs and Connections:

1. HDMI input

If your PC has HDMI video output, connect the supplied HDMI cable between the HDMI input of the monitor and the HDMI output of the PC.

2. VGA input

If your PC has VGA video output, purchase a VGA cable and connect it between the VGA input of the monitor and the VGA output of the PC.

3. Audio Jack 3.5mm input

If you want to play the music through the monitor's internal speakers while the PC is connected to the monitor via VGA cable, connect the supplied 3.5mm Jack cable between the 3.5mm Jack audio input of the monitor and the PC's audio output. Note: Input available only if monitor and PC are connected via VGA cable)

4. DC input


Connect the supplied power cable to the DC input of the Monitor and connect the adapter to a household electrical outlet.

Button functions:

On / Off button: If you want to turn on the monitor press the on / off button, if you want to turn off the monitor press it again.



Botón M: Se despliega el menú OSD en la pantalla. Una vez dentro tiene también la función de aceptar o acceder a las funciones interiores.



Botón E: Permite salir del menú actual o salir del menú OSD.



Botones dirección Arriba / Abajo: El botón dirección arriba y abajo te permite moverte entre los distintos menús y modificar valores. Si no estás dentro del Menú OSD, abajo permite habilitar / deshabilitar HDR, arriba permite modificar el contraste del monitor.



Menú OSD:

El menú OSD del monitor proporciona varios ajustes para el monitor, tales como color, brillo y contraste, etc

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-submenu	Description
LUMINANCE		BRIGHTNESS		Adjust brightness
		CONTRAST		Adjust contrast
		ECO MODE	Standard	Adjust lighting adapted to normal use
			Game	Adjust lighting adapted to use in games
			Movie	Adjust lighting adapted to Movie
			Internet	Adjust lighting adapted for internet
		DCR	On	Enable DCR
			Off	Disable DCR
HDR	On	Enable HDR		
	Off	Disable HDR		
	IMAGE		H POSITION	
V POSITION				Adjust image position vertically
CLOCK				Adjust the clock rate
PHASE				Adjust the phase on the image
IMAGE RATIO			Wide	Adjust the wide in the image
			4:3	Automatically adjusts the image ratio to 4:3
COLOR				COLOR TEMP
	Warm	Adjust the color in warm tones		
	Cool	Adjust color in cool tones		
	User	Enable custom color adjustment		
	RED			Adjust red values
	BLUE			Adjust blue values
	GREEN			Adjust green values
	LOW BLUE FILTER	On		Enable Low blue filter
OSD		LANGUAGE		Select the language displayed in the OSD menu
		POSITION H		Adjust OSD menu position horizontally
		POSITION V		Adjust OSD menu position vertically
		TIMEOUT		Adjust the OSD menu time
		TRANSPARENCY		Adjust OSD menu transparency
		RESET		AUTO CONFIG
AUTO COLOR				Auto-adjust the image color values
RESET				Restore to default settings
EXTRA		INPUT	Hdmi	Select HDMI input
			Dp	Select the DisplayPort input
		MUTE	On	Enable sound
			Off	Disable sound
		VOLUME		Adjust the volume of the speakers

Technical specifications:

Model	GM-M238E
Size	23.8"
Display	FHD VA
Resolution	1920*1080
Refresh Rate	75Hz
Viewing angle	H:178° V:178°
Brightness	250cd/m2
Contrast ratio	1000:1
Response Time	1ms
Input	VGA + HDMI + Audio Jack 3,5mm
Output	No
Rear Speakers	2*3W
Power input	DC 12V/3A
Working consumption	≤30W
Standby consumption	≤0.5W
VESA Mount	75 mm * 75 mm
Flicker Free	Support
Low blue Light	Support
HDR	Support
Freesync	No

Technical support:

For more information about the installation and configuration of this product, go to our website www.game.es or open a support ticket.

Security and Maintenance:

- Always place this device on a stable surface. Otherwise, it could fall and be damaged.
- Do not use this product in places with an altitude above 2000m, take into account the operating voltage indicated on the back of the monitor.
- Do not connect the power cord to an electrical outlet with wet hands.
- Otherwise, an electric shock may occur.
- Make sure the household electrical outlet is grounded because poor contact can cause a fire.
- Always use the supplied power cable.
- Do not use another compatible or damaged one. Otherwise, an electric shock or fire may occur.
- When cleaning the device, be sure to disconnect the power cord, use a soft cloth instead of industrial chemicals to clean the device, be sure not to let water into the device.
- Do not disassemble this device without permission.
- In case of failure, be sure to contact a technical service person to solve it.
- Unauthorized disassembly of this device may cause an electric shock or fire. In case of smell or unusual noise in this device, be sure to disconnect the power cord and contact the authorized technical service.
- When this device is inactive for a long time, be sure to turn it off. Otherwise, an electric shock or fire may occur.

Reciclado:

AEE REI-RAEE 5548 En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2002/96/EC, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.

Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, te aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Si este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión.

Recycled:

AEE REI-RAEE 5548 In this manual, the container (bin) symbol indicates that the product is subject to the European directive 2002/96 / EC, electrical and electronic products, batteries, and batteries and other accessories must necessarily be subject to a selective collection.

At the end of the life of the device, make use of the recycling bins. This gesture Will help reduce the health risks and preserve the environment.

Municipalities and distributors, Will provide essential details on recycling your old device. If this device carries an internal battery, it must be removed and deposited separately for proper management.



M238E

24 Gaming Monitor

GAME

Sujeto a errores tipográficos / Subject to typographical errors

GAME STORES IBERIA, S.L.U calle Virgilio, número 7-9, Edificio
Game, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España. Made in China.

Imported by APPROX IBERIA S.L. B-91202499.