

**GAMEPC**  
GAMING

# KX400

Gaming Keyboard



Leer las instrucciones antes de usar.  
Read the instructions before using.

**GUÍA DE USUARIO**  
**USER GUIDE**

## Descripción del producto:

El KX400 es un teclado gaming con retroiluminación RGB Rainbow, incluye teclas mecánicas rojas y 12 teclas con funciones multimedia adicionales.

Diseñado para todos aquellos gamers que quieren un teclado gaming robusto y duradero.

## Contenido del embalaje:

- Teclado KX400
- Guía rápida de instalación

### Nota:

Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

## Requisitos del sistema:

- Puerto USB 2.0
- Sistema Operativo Windows o Mac

## Instalación y configuración:

Conecte el teclado a un puerto USB 2.0 libre de su PC, el dispositivo es Plug and Play, no necesita drivers.

## Sistema Antighosting:

Este teclado posee sistema antighosting en todas sus teclas.

## Retroiluminación:

Este teclado tiene 9 efectos de retroiluminación distintos, se activan pulsando la tecla de cambio de iluminación.



Ajuste del brillo de la retroiluminación del teclado:

- Fn + ↑ Aumenta el brillo de la retroiluminación (4 niveles)
- Fn + ↓ Disminuye el brillo de la retroiluminación (4 niveles)

Ajuste de frecuencia de efectos:

- Fn + ← Disminuye la frecuencia (3 niveles)
- Fn + → Incrementa la frecuencia (3 niveles)

## Funciones Multimedia adicionales:

Para usar las funciones multimedia debe presionar la tecla FN + Fx (F1 al F12)

- |         |                             |          |                        |
|---------|-----------------------------|----------|------------------------|
| Fn + F1 | Abre Reproductor multimedia | Fn + F7  | Reproducir / Pausar    |
| Fn + F2 | Volumen -                   | Fn + F8  | Reproducción siguiente |
| Fn + F3 | Volumen +                   | Fn + F9  | Abre gestor de correos |
| Fn + F4 | Mute (sin sonido)           | Fn + F10 | Abre navegador         |

Fn + F5      Parar reproducción  
Fn + F6      Reproducción anterior

Fn + F11    Bloqueo teclado  
Fn + F12    Abre calculadora

### **Bloqueo / desbloqueo tecla Windows (Modo Juego)**

Fn + Windows      Bloquea / desbloquea la tecla Windows, tiene un indicador de estado actual.

### **Intercambio (Cambiar WASD por flechas)**

Fn + W          Permite el intercambio entre teclas WASD y flechas.

### **Soporte Técnico:**

Para más información sobre la instalación y configuración de este producto diríjase a nuestra web [www.game.es](http://www.game.es) o abra un ticket de soporte.

## Product description:

The KX400 is a gaming keyboard with RGB Rainbow backlight, it includes red mechanical keys and 12 keys with additional multimedia functions.

Designed for all those gamers who want a strong and durable gaming keyboard.

## Packaging content:

- KX400 keyboard.
- Quick Installation Guide.

### Note:

Make sure your packaging contains the items described above. If you find any items missing or damaged, please contact your dealer.

## System requirements:

- USB 2.0 port.
- Windows or Mac OS.

## Installation and configuration:

Connect the keyboard to a free USB 2.0 port on your PC, the device is Plug and Play, it doesn't drivers.

## Antighosting system:

This keyboard has antighosting system in all the keys.

## Backlight:

This keyboard has 9 different backlight effects, it is activated pressing the lighting key.



## Brightness backlight adjustments:

Fn + ↑ Increases backlight brightness (4 levels)

Fn + ↓ Decreases backlight brightness (4 levels)

## Effect frequency adjustments:

Fn + ← Decreases frequency (3 levels)

Fn + → Increases frequency (3levels)

## Additional Multimedia Functions:

To use the multimedia functions, press FN + Fx key (F1 to F12)

Fn + F1 Open Media Player

Fn + F2 Volume -

Fn + F3 Volume +

Fn + F4 Mute

Fn + F7 Play/Pause

Fn + F8 Next playback

Fn + F9 Open mail

Fn + F10 Open browser

Fn + F5 Stop playback

Fn + F6 Previous playback

Fn + F11 Keyboard lock

Fn + F12 Open calculator

### **Windows Key Lock/Unlock (Game Mode)**

Fn + Windows Lock / unlock the Windows key, it has a current status indicator.

### **Interchange (Change WASD keys to narrow)**

Fn + W Let you change the WASD keys to narrow keys

### **Technical Support:**

For more information about the installation and configuration of this product please go to our website [www.game.es](http://www.game.es) or open a support ticket.

## Especificaciones Técnicas:

- 105 teclas mecánicas con interruptores rojos.
- Vida útil hasta 50.000.000 pulsaciones.
- Retroiluminación RGB Rainbow.
- 12 teclas con funciones multimedia.
- 9 efectos / modos de iluminación.
- 4 niveles de brillo en iluminación ajustable.
- 3 niveles de frecuencia en iluminación ajustable.
- Sistema anti-ghosting en todas las teclas
- Función bloqueo tecla Windows.
- Teclado numérico integrado.
- Conexión USB.
- Longitud del cable 1.8m.
- Diseño resistente al agua y salpicaduras.
- Compatible con Windows y Mac.
- Dimensiones: 444 x 155 x 38.5 mm
- Peso: 815g.

**Especificaciones Técnicas:**

- 105 mechanical keys with red switches.
- Useful life up to 50,000,000 keystrokes.
- RGB Rainbow backlight.
- 12 keys with multimedia functions.
- 9 backlight effects / modes.
- 4 levels of brightness in adjustable backlight.
- 3 frequency levels in adjustable backlight.
- Anti-ghosting System in all the keys
- Windows key lock function.
- Integrated numeric keypad.
- USB connection.
- Cable length 1.8m.
- Water and splash resistant design.
- Compatible with Windows and Mac.
- Dimensions: 444 x 155 x 38.5 mm.
- Weight: 815g.

### **Instrucciones de seguridad y mantenimiento:**

1. Atención: Nunca abra el dispositivo, las partes internas tienen peligro de descarga eléctrica.
2. No instale esta unidad cerca de agua, como, por ejemplo, en un sótano húmedo, en un exterior sin protección o en cualquier zona clasificada como húmeda.
3. No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión y desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas. No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad.
4. Alimentado por puerto USB.
5. Limpiar el producto con un paño suave y seco.
6. Siga las ordenanzas locales para desechar el producto.

### **Safety and maintenance instructions:**

1. Attention: Never open the device, internal parts are in danger of electric shock.
2. Do not install this unit near water, such as in a wet basement, on an unprotected exterior, or in any area classified as wet.
3. Do not insert objects of any kind into the unit through the holes as they may come into contact with voltage points and short out the parts and cause fire or electric shock. Do not spill any type of liquid on the unit.
4. Powered by USB port.
5. Clean the product with a soft, dry cloth.
6. Follow local ordinances to dispose of the product.



## Reciclado:

AEE REI-RAEE 5548 En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2002/96/EC, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.

Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, te aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Si este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión.

## Recycled:

AEE REI-RAEE 5548 In this manual, the container (bin) symbol indicates that the product is subject to the European directive 2002/96/EC, electrical and electronic products, batteries, and batteries and other accessories must necessarily be subject to a selective collection.

At the end of the life of the device, make use of the recycling bins. This gesture Will help reduce the health risks and preserve the environment.

Municipalities and distributors, Will provide essential details on recycling your old device. If this device carries an internal battery, it must be removed and deposited separately for proper management.



# **KX400**

**Gaming Keyboard**

**GAME**

Sujeto a errores tipográficos / Subject to typographical errors

GAME STORES IBERIA, S.L.U calle Virgilio, número 7-9, Edificio  
Game, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España. Made in China.

Imported by APPROX IBERIA S.L. B-91202499.