GAME PC GAMING

KX500

Gaming Keyboard

GUÍA DE USUARIO
USER GUIDE

ES

Descripción del producto:
El KX500 es un teclado gaming con retroiluminación RGB completo, incluye teclas mecánicas rojas, 12 teclas con funciones multimedia adicionales, 3 botones adicionales para control de reproducción y un control de volumen integrado.

Diseñado para todos aquellos gamers que quieren el teclado gaming perfecto.

Contenido del embalaje:
- Teclado KX500.
- Guía rápida de instalación.

Nota:
Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

Requisitos del sistema:
- Puerto USB 2.0.
- Sistema Operativo Windows o Mac.

Instalación y configuración:
Conecte el teclado a un puerto USB 2.0 libre de su PC, el dispositivo es Plug and Play, no necesita drivers. Descargue e instale el software del teclado para obtener mas funcionalidades desde el siguiente link https://www.GAME.es/Productos/Soporte/169649

Sistema Antighosting:
Este teclado posee sistema antighosting total, el cual le permite pulsar muchas teclas al mismo tiempo sin conflicto.

Retroiluminación:
Este teclado tiene 15 efectos de retroiluminación distintos, se activan o cambian pulsando la tecla FN y la tecla F9 al mismo tiempo.

Fn + F9	Cambia efecto retroiluminación

Ajuste velocidad de efecto:

Fn + ¿	Aumenta la velocidad del efecto
Fn + ?	Disminuye la velocidad del efecto

Ajuste del brillo de la retroiluminación del teclado:

Fn + RePág	Aumenta el brillo de la retroiluminación
Fn + AvPág	Disminuye el brillo de la retroiluminación

Ajuste de color de retroiluminación:

Fn + ↑	Cambia entre distintos colores en sentido ascendente
Fn + ↓	Cambia entre distintos colores en sentido descendente

Ajuste de dirección de efectos:

Fn + ←	Cambia la dirección del efecto a dirección izquierda (solo funciona en algunos efectos)
Fn + →	Cambia la dirección del efecto a dirección derecha (solo funciona en algunos efectos)

Retroiluminación personalizada:

Fn + 1	Retroiluminación personalizada Modo 1
Fn + 2	Retroiluminación personalizada Modo 2
Fn + 1	Retroiluminación personalizada Modo 3
Fn + 2	Retroiluminación personalizada Modo 4
Fn + 2	Retroiluminación personalizada Modo 5

Procedimiento para la configuración de los modos personalizados:

1. Pulse FN + 1 para iniciar la configuración del Modo 1 (CM1)
2. Pulse FN + ESC para ingresar al modo de grabación
3. Pulse sobre las teclas que desea encender
4. Pulse FN + ESC para guardar la grabación

Los otros cuatro modos son iguales, iniciando con FN + el número deseado.

Restablecer la retroiluminación por defecto:

Fn + Supr Presiona esta combinación durante 5 segundos, la retroiluminación parpadeará durante 3 segundos y el teclado será restablecido por defecto.

Funciones Multimedia adicionales:

Para usar las funciones multimedia debe presionar la tecla FN + Fx (F1 al F12).

Fn + F1	Abre Mi PC	Fn + F7	Reproducir / Pausar
Fn + F2	Abre navegador web	Fn + F8	Reproducción siguiente
Fn + F3	Abre gestor de correos	Fn + F9	Cambia efecto retroiluminación
Fn + F4	Abre calculadora	Fn + F10	Volumen -
Fn + F5	Parar reproducción	Fn + F11	Volumen +
Fn + F6	Reproducción anterior	Fn + F12	Sin sonido (Mute)

Otras funciones:

Fn + Fin	Bloquea o desbloquea el botón FN
Fn + Windows	Bloquea o desbloquea la tecla Windows

Control de volumen integrado y botones multimedia adicionales:
Este teclado incluye un control de volumen integrado y tres botones multimedia adicionales para reproducción/ pausa, siguiente canción y anterior canción.



Soporte Técnico:
Para más información sobre la instalación y configuración de este producto diríjase a nuestra web www.game.es o abra un ticket de soporte.

Product description:
The KX500 is a gaming keyboard with full RGB backlight, it includes red mechanical keys, 12 keys with additional multimedia functions, 3 additional buttons for playback control and an integrated volume control.
Designed for all those gamers who want to have the perfect gaming keyboard.

Packaging content:
- KX500 keyboard.
- Quick Installation Guide.

Note:

Make sure your packaging contains the items described above. If you find any items missing or damaged, please contact your dealer.

System requirements:
- USB 2.0 port.
- Windows or Mac OS.

Installation and configuration:
Connect the keyboard to a free USB 2.0 port on your PC, the device is Plug and Play, it doesn't need drivers.
Download and install the keyboard software to get more functionality from the following link https://www.GAME.es/Productos/Soporte/169649

Antighosting system:
This keyboard has a total antighosting system, which allows you to press many keys at the same time without conflict.

Backlight:
This keyboard has 15 different backlight effects, activated or changed pressing FN key and F9 key at the same time.

Fn + F9	Changes backlight effect

Adjusting effect speed:

Fn + ?	Increases the speed of the effect
Fn + ?	Decreases the speed of the effect

Adjusting the brightness of the keyboard backlight:

Fn + Repag	Increases backlight brightness
Fn + Avpag	Decreases backlight brightness

Adjustment Backlight color:

Fn + ↑	Switch between different colors forward cycle
Fn + ↓	Switch between different colors backward cycle

Adjustment effect directions:

Fn + ←	Change the effect direction to left direction (only works on some effects)
Fn + →	Change the effect direction to the right direction (only works on some effects)

Customized backlight modes:

Fn + 1	Custom Backlight Mode 1
Fn + 2	Custom Backlight Mode 2
Fn + 1	Custom Backlight Mode 3
Fn + 2	Custom Backlight Mode 4
Fn + 2	Custom Backlight Mode 5

Procedure to set custom modes:

1. Press FN + 1 to start setting Mode 1 (CM1)
2. Press FN + ESC to enter recording mode
3. Tap on the keys you want to light
4. Press FN + ESC to save the recording

The other four modes are the same, starting with FN + the desired number.

Reset the default backlight:

Fn + Supr Press this combination for 5 seconds, the backlight will flash for 3 seconds and the keyboard will be reset to factory settings.

Additional Multimedia Features:

To use the multimedia functions, press FN + Fx key (F1 to F12).

Fn + F1	Open My Computer	Fn + F7	Play/Pause
Fn + F2	Open web browser	Fn + F8	Next playback
Fn + F3	Open mail	Fn + F9	Changes backlight effect
Fn + F4	Open calculator	Fn + F10	Volume -

Fn + F5	Stop playback	Fn + F11	Volume +
Fn + F6	Previous playback	Fn + F12	No sound (Mute)

Other functions:

Fn + Fin	Lock or unlock the FN button
Fn + Win	Lock or unlock the Windows key

Built-in volume control and additional media buttons:

This keyboard includes a built-in volume control and three additional media buttons for playback/pause, next song and previous song.



Technical Support:

For more information about the installation and configuration of this product go to our website www.game.es or open a support ticket.

Especificaciones Técnicas:

- 105 teclas mecánicas con interruptores rojos.
- Vida útil hasta 50.000.000 pulsaciones.
- Retroiluminación RGB Full.
- 12 teclas con funciones multimedia.
- 3 botones multimedia adicionales
- Regulador de control de volumen integrado
- 15 efectos / modos de iluminación.
- Permite personalizar la iluminación de las teclas independientemente.
- Brillo en iluminación ajustable.
- Frecuencia en iluminación ajustable.
- Función anti-ghosting en todas las teclas.
- Función bloqueo tecla Windows.
- Teclado numérico integrado.
- Conexión USB.
- Cable de nylon con longitud de 1.8m.
- Diseño resistente al agua y salpicaduras.
- Compatible con Windows
- Software incluido.
- Dimensiones: 446*135*37mm
- Peso: 1Kg

Especificaciones Técnicas:

- 105 mechanical keys with red switches.
- Useful life up to 50,000,000 pulsations.
- Full RGB backlight.
- 12 keys with multimedia functions.
- 3 additional multimedia buttons
- Integrated volume control regulator
- 15 effects / lighting modes.
- It allows to customize the illumination of the keys independently.
- Adjustable backlight brightness
- Adjustable backlight frequency.
- Anti-ghost function for all the keys.
- Windows key lock function.
- Integrated numeric keypad.
- USB connection.
- Nylon cable, length 1.8m.
- Water and splash resistant design.
- Windows compatible
- Software included.
- Dimensions: 446 * 135 * 37mm
- Weight: 1Kg

Instrucciones de seguridad y mantenimiento:

1. Atención: Nunca abra el dispositivo, las partes internas tienen peligro de descarga eléctrica.
2. No instale esta unidad cerca de agua, como, por ejemplo, en un sótano húmedo, en un exterior sin protección o en cualquier zona clasificada como húmeda.
3. No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión y desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas. No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad.
4. Alimentado por puerto USB.
5. Limpiar el producto con un paño suave y seco.
6. Siga las ordenanzas locales para desechar el producto.

Safety and maintenance instructions:

1. Attention: Never open the device, internal parts are in danger of electric shock.
2. Do not install this unit near water, such as in a wet basement, on an unprotected exterior, or in any area classified as wet.
3. Do not insert objects of any kind into the unit through the holes as they may come into contact with voltage points and short out the parts and cause fire or electric shock. Do not spill any type of liquid on the unit.
4. Powered by USB port.
5. Clean the product with a soft, dry cloth.
6. Follow local ordinances to dispose of the product.

Reciclado:

AEE REI-RAEE 5548 En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2002/96/EC, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.
Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.
Los ayuntamientos y los distribuidores, te aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Si este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión.

Recycled:

AEE REI-RAEE 5548 In this manual, the container (bin) symbol indicates that the product is subject to the European directive 2002/96 / EC, electrical and electronic products, batteries, and batteries and other accessories must necessarily be subject to a selective collection.
At the end of the life of the device, make use of the recycling bins. This gesture Will help reduce the health risks and preserve the environment.
Municipalities and distributors, Will provide essential details on recycling your old device. If this device carries an internal battery, it must be removed and deposited separately for proper management.

KX500

Gaming Keyboard

GAME

Sujeto a errores tipográficos / Subject to typographical errors

GAME STORES IBERIA, S.L.U calle Virgilio, número 7-9, Edificio Game, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España. Made in China.
Importer by APPROX IBERIA S.L. B-91202499.